

## BRILLIANCE AQUASATINPOLISH

### Beschreibung

BRILLIANCE AQUASATINPOLISH ist ein farbloses Wachs-Pflegemittel auf halbsynthetischer, wässriger Basis für geöltes und gewachstes Parkett und Holzfußböden. Dieses wachshaltige Produkt hat eine außerordentlich hohe Pflegewirkung kann bei Bedarf nach dem Auftrag auspoliert werden.

Giscode: GE10

### Besondere Hinweise

Bei nervösen und stark saugenden Holzarten darf der Boden nicht mit BRILLIANCE AQUASATINPOLISH überschwemmt werden. Sparsam und gleichmäßig auftragen. Es besteht sonst die Gefahr der Schädigung im Fugenbereich. Pfützenbildung bzw. das längere Lagern des getränkten Lappens oder Pad auf dem Holzfußboden sollte vermieden werden, um eine etwaige Fleckenbildung zu vermeiden. Bei Flächen, welche bereits mit BRILLIANCE FITPOLISH oder SUPERWAX gepflegt wurden, ist vor der Verwendung von BRILLIANCE AQUASATINPOLISH eine Grundreinigung mit BRILLIANCE CLEANER L91 / KH-Verdünnung durchzuführen.

### Anwendung

Vor Gebrauch gut aufschütteln. Die zu pflegende Oberfläche vor der Behandlung gut reinigen. Insbesondere Parkett und Holzfußböden mit Mop, Haarbürste, Staubsauger oder auch mit einem leicht wasserfeuchten gut ausgewrungenen Lappen reinigen. Absatzstriche und Flecken werden mit BRILLIANCE CLEANER L91 und einem weichen Lappen punktuell entfernt. Keine Stahlwolle, Stahlspäne oder andere abrasive Polierhilfen verwenden.

### Erst- und Vollpflege

Für die Vollpflege wird BRILLIANCE AQUASATINPOLISH mit dem BERGERTOOL WISCHWIESEL oder einem weichen Wolltuch gleichmäßig dünn aufgetragen. Sollte es zu optischen Beeinträchtigungen z.B. bei nicht optimaler Benetzung kommen, so können diese Bereiche mit einem weißen Pad nach der Trocknung des Pflegemittels egalisiert werden.

### Unterhalts-pflege

Zur laufenden Reinigung und gleichzeitiger Pflege 0,2-0,3 l BRILLIANCE AQUASATINPOLISH auf 8-10 l Wischwasser geben und mit gut ausgewrungenem, nebelfeuchtem Lappen oder Gazetuch den Boden überwischen.

### Grundreinigung

Leichte Verschmutzungen wie Absatzstriche, Fett- und Farbflecken werden mit BRILLIANCE CLEANER-L94 Wachsentsferner wasserbasiert auf einen weichen Lappen gegeben und damit die verschmutzte Fläche sanft bearbeitet. Bei größeren Flächen kann der Cleaner aufgesprüht werden und mit dem weißen Pad unter der Einscheibenmaschine gereinigt werden. Danach muss mit klarem Wasser nachgewischt werden, um den angelösten Schmutzfilm aufzunehmen.

### Wichtiger Hinweis

Sowohl bei der Pflege wie bei der Grundreinigung den Boden nicht überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können. Die gereinigten Flächen werden anschließend mit klarem Wasser nebelfeucht nachgewischt.

### Verbrauch

Je nach Untergrund und Arbeitsweise ca. 10–15 ml/m<sup>2</sup> pur auftragen

### Lagerung / Transport

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.

### Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)